



Audits Techniques

04 - ASCENSEURS



**Magasin
"Daumesnil"**

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2500
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,63
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE / cuvette
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : HAUTE LATÉRALE / armoire
 Portes Palières : AUTO 4VOC
 Portes Cabine : AUTO 4VOC

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "Daumesnil"
 139 Avenue Daumesnil
 75 012 PARIS

Type & Date : Ascenseur - ASJ 2015

Identification : ASC - CLIENT IIR 00

N° Constructeur : 6187

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **16 juillet 2020**, nous avons constaté :

1	Poser l'affichage réglementaire sur la porte de la machinerie.	1	E
2	Absence de déverrouillage de la porte machinerie depuis l'intérieur de celle-ci.	1	E
3	Etude de sécurité à afficher.	4	E
4	Il est impossible de savoir si la cabine se trouve à niveau.	9	E
5	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
6	Eclairage de secours machinerie à installer.	28	E
7	Rendre le stop cuvette accessible depuis le palier.	75	E
8	Triphonie en cuvette inopérante.	81	E
9	Identification des ascenseurs à faire sur les armoires de commandes.	86	E
10	Panneau rapide porte palière niveau -1 détérioré.	112	E
11	Absence du Numéro de CE en cabine.	122	E
12	Indicateur de position cabine inopérant.	124	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Machinerie commune avec l'appareil IIQ 99

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de six semaines ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - CLIENT IIR 00

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	O
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

2 - GAINÉ

29	Gainé	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gainé	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gainé	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gainé	usure, adhérence et chaîne.	47	N

ASC - CLIENT IIR 00

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	S
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	O
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - CLIENT IIR 00

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	O
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	O
113	Synthèse Vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	O
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	S
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - CLIENT IIR 00

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	128	O
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 2500
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,63
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE / cuvette
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : HAUTE LATERALE / armoire
 Portes Palières : AUTO 4VOC
 Portes Cabine : AUTO 4VOC

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "Daumesnil"
 139 Avenue Daumesnil
 75 012 PARIS

Type & Date : Ascenseur - ASJ 2015

Identification : ASC - CLIENT IIR 00

N° Constructeur : 6188

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **16 juillet 2020**, nous avons constaté :

1	Poser l'affichage réglementaire sur la porte de la machinerie.	1	E
2	Absence de déverrouillage de la porte machinerie depuis l'intérieur de celle-ci.	1	E
3	Etude de sécurité à afficher.	4	E
4	Il est impossible de savoir si la cabine se trouve à niveau.	9	E
5	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
6	Eclairage de secours en machinerie à installer.	28	E
7	Boîtier de demande de secours sur toit de cabine à refermé.	49	E
8	Rendre le stop cuvette accessible depuis le palier.	75	E
9	Triphonie en cuvette inopérante.	81	E
10	Panneau rapide côté gauche de la porte cabine à redresser au niveau des patins de la porte.	121	E
11	Absence du Numéro de CE en cabine.	122	E
12	L'indicateur de position en cabine inopérant.	124	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Machinerie commune avec l'appareil IIR 00

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de six semaines ou de donner les raisons de la non levée des réserves.

Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

ASC - CLIENT IIR 00

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	O
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	15	S
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	S
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	S
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	S
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	S
27	Terre	fixation.	27	S
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	O

2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	S
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

ASC - CLIENT IIR 00

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	S
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	S
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	O
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	O
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

ASC - CLIENT IIR 00

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	O
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	O
113	Synthèse Vocale	état, essais.	113	S
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	O
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	S
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	O
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

ASC - CLIENT IIR 00

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	128	O
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	S
135	Crépines	état.	135	S
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	S
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	S
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 4000
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,4
 Niveaux : 3
 Course (m) : 9
 Traction : HYDRAULIQUE / cuvette
 Manœuvre : BLOCAGE
 Machinerie : CUVETTE / armoire & DTU
 Portes Palières : AUTO 6VOC
 Portes Cabine : AUTO 6VOC

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "Daumesnil"
 139 Avenue Daumesnil
 75 012 PARIS

Type & Date : Monte charge - ASJ 2015

Identification : Monte charge livraison IIR 01

N° Constructeur : 6178

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **16 juillet 2020**, nous avons constaté :

1	Eclairage gaine inopérant, y remédier.	29	E
2	Seuil palier niveau bas cassé du côté droit, à remplacer.	91	E
3	Vantail porte palière niveau bas milieu gauche réparé avec des rivets. A remplacer.	93	E
4	Cuvette à nettoyer.	73	E
5	Déformation panneau rapide côté droit porte cabine côté logistique.	121	E
6	Réglage porte cabine (queue de bilard) à reprendre côté logistique.	121	E
7	Absence du Numéro de CE en cabine.	122	E
8	Indicateurs de position en cabine inopérant.	124	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de six semaines ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Monte charge livraison IIR 01

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	O
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	S
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	O
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	15	N
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	N
17	Boitier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	N
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	N
27	Terre	fixation.	27	N
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	N

2 - GAINÉ

29	Gainé	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	S
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	S
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	N
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gainé	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gainé	état, essai contact parachute.	46	S
47	Intercepteurs en gainé	usure, adhérence et chaîne.	47	N

Monte charge livraison IIR 01

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	S
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	O
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	S
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	S
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	S
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	S
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	S
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	S
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	N
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	S
67	Dispositif de surcharge	état.	67	N
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	S
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	O
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	S

Monte charge livraison IIR 01

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	O
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	S
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	S
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	S
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	N
103	Oculus	état, fixations.	103	N
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	S
107	Signalisations	essais.	107	S
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	S
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	S
113	Synthèse Vocale	état, essais.	113	N
114	Alarme sonore	essais.	114	S
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	S
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	S
118	Eclairage	état, fixations.	118	S
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	S
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	N
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	O
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	S
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Monte charge livraison IIR 01

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	128	N
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	N
135	Crépines	état.	135	N
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	N
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S

Caractéristiques :

Charge (kg) : 8000
 Vitesse + Prise (m/s) : 0,15
 Niveaux : 2
 Course (m) : 5
 Traction : HYDRAULIQUE
 Manœuvre : ENVOIS DU PALIER
 Machinerie : EN CUVETTE
 Portes Palières : HP
 Portes Cabine : SANS 2 faces

Magasin : "DAUMESNIL"

Adresse :
 Magasin "Daumesnil"
 139 Avenue Daumesnil
 75 012 PARIS

Type & Date : Monte charge - ASJ 2015

Identification : Monte charge livraison IIR 02

N° Constructeur :

OBSERVATIONS

Lors de notre visite du **16 juillet 2020**, nous avons constaté :

1	Registre de contrôle à mettre en place en machinerie.	24	E
2	Remettre en place les protections sur le tableau d'arrivée de courant.	26	E
3	Eclairage gaine inopérant.	29	E
4	Bouton palier descente au niveau haut à remplacer côté logistique.	106	E
5	02 Eclairages cabine inopérants.	118	E
6	Afficher les consignes d'utilisation et la charge en cabine.	122	E
7	Centrale à nettoyer.	128	E

Légende : E = Entreprise, C = Client, S = Satisfaisant, N = Sans Objet, O = Observations.

Réserves que le magasin peut lever directement avec le service technique ou autre.	C
Réserves que l'Ascensoriste lèvera après acceptation d'un Devis (pas d'intervention du magasin).	E
Réserves que l'Ascensoriste doit lever dans le cadre de son contrat.	E

Entreprise Prestataire : **OTIS**

Représentant de l'Entreprise Prestataire :

Type du Contrat d'Entretien : **ETENDU**

Auditeur A.C.E.S. : **B.FICHE**

CONCLUSIONS

Il y a lieu pour l'entreprise chargée de la maintenance de réaliser les observations portées en repère E dans un délais de six semaines ou de donner les raisons de la non levée des réserves.
 Un courrier de la part de l'entreprise confirmera la levée des réserves.

Monte charge livraison IIR 02

1 - MACHINERIE

1	Locaux	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	1	N
2	Locaux (suite)	verrouillage échelle.	2	N
3	Locaux (suite)	état, instructions de sécurité, extracteurs.	3	N
4	Locaux (suite)	étude de sécurité, travaux de sécurité.	4	N
5	Locaux (suite)	Télésurveillance, interphonie.	5	N
6	Groupe de Levage (Treuil)	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	6	N
7	Poulie d'adhérence	usure des gorges, clavetage.	7	N
8	Frein de poulie	Etat, Essais.	8	N
9	Câbles de traction	usure, repères des niveaux.	9	N
10	Système de surcharge	état, essais.	10	N
11	Paliers	état.	11	N
12	Jeu de butée - Couple	état.	12	N
13	Accouplement	état.	13	N
14	Ensemble frein	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	14	N
15	Armoires	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	15	N
16	Armoires (suite)	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	16	N
17	Boîtier Anti-vandale	Etat, Batteries, essais.	17	N
18	Fins de course	essais.	18	N
19	Limiteur de vitesse	état, essai contact parachute.	19	N
20	Câble du limiteur de vitesse	usure, adhérence et chaîne.	20	N
21	Sélecteur	essais.	21	N
22	Alimentation de secours	état, essais.	22	N
23	Moteurs - Génératrice	état, niveau d'huile, courroies.	23	N
24	Registres de contrôles	présence, à mettre à jour (à chaque intervention).	24	O
25	Canalisations électriques	état, fixations.	25	N
26	D.T.U	état, fixations, essais.	26	O
27	Terre	fixation.	27	N
28	Eclairage de secours	présence, état, essais.	28	N

2 - GAINÉ

29	Gaine	accès, affiche, ventilation, éclairage, boîte pompiers, télésurveillance,	29	O
30	Coulisseaux cabine	verrouillage échelle.	30	S
31	Coulisseaux contrepoids	état, instructions de sécurité, extracteurs.	31	N
32	Fin de course révision	étude de sécurité, travaux de sécurité.	32	S
33	Arrêt d'urgence haut	niveau d'huile, état, fixations, aplomb, fuite d'huile.	33	S
34	Arrêt d'urgence bas	usure des gorges, clavetage.	34	S
35	Poulies	usure, repères des niveaux..	35	N
36	Fins de course	état, essais.	36	S
37	Contrepoids	état.	37	N
38	Sélection	état.	38	S
39	Câbles	état.	39	N
40	Frein sur câbles.	état, essais.	40	N
41	Câblettes	état, tension.	41	N
42	Guidages cabine et cpds	garnitures, tambour, articulations, électro de frein.	42	S
43	Chaines compensation	relayage, fusibles, minuteriers, platines électronique, régulation, patinage,	43	N
44	Arrêt haut de gaine	dispositifs de sécurité, tempo, connexions, interrupteur de sécurité.	44	S
45	Canalisations électriques	essais.	45	S
46	Réserve haut de gaine	état, essai contact parachute.	46	N
47	Intercepteurs en gaine	usure, adhérence et chaîne.	47	N

Monte charge livraison IIR 02

3 - SUR CABINE

48	Dessus de cabine	état.	48	N
49	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	49	N
50	Impulseurs	état, fixations.	50	S
51	Mou de câbles	état, fixations, essais.	51	N
52	Trappe	état, fixations, essais.	52	N
53	Came mobile	état, fixations.	53	N
54	Contacts sécurité	essais parachute, trappe, stop sur toit, portes,	54	N
55	Contacts (suite)	cabines, mou de câbles, fins de courses.	55	N
56	Parachute	état, fixations.	56	N
57	Opérateur	état, courroies, chaînes, câbles, contacts,	57	N
58	Opérateur (suite)	galets, contres galets, rails, pinces.	58	N
59	Arcade	état, fixations.	59	S
60	Boîtier de révision	état, fixations.	60	S
61	Connexions électriques	état, fixations.	61	S
62	Boîtier de dérivation	état, fixations.	62	S
63	Canalisation électrique	état, fixations.	63	S
64	Frein sur guides	état, fixations.	64	N

4 - SOUS CABINE

65	Parachute	état, fixations.	65	N
66	Seuil - Cellule - Contacts	état, fixations.	66	N
67	Dispositif de surcharge	état.	67	N
68	Sécurités électriques	état, fixations, essais.	68	S
69	Dessous d'arcade - plancher	état, fixations.	69	S
70	Cordon souple	état, fixations.	70	S
71	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	71	N
72	Tôle chasse-pieds	Dimensions, état, contact.	72	S

5 - CUVETTE

73	Cuvette	état, étanchéité.	73	N
74	Echelon d'accès	état, fixations, contact.	74	S
75	Stop - Prise - Inspection	positionnement, état, fixations, essais.	75	N
76	Eclairage de gaine.	commande, état, fixations.	76	S
77	Sécurité porte du plus bas	état, fixations, essais.	77	S
78	Contacts en cuvette	état, fixations, essais.	78	S
79	Support ruban de sélection	état, fixations.	79	S
80	Sonnerie	état, fixations.	80	N
81	Boîtier tri phonie	état, fixations, essais.	81	N
82	Réserve sous contrepoids	vérifier.	82	N
83	Poulies tendeuses	état, fixations, aplomb, contact d'allongement.	83	N
84	Départ guidages	état, fixations.	84	S
85	Amortisseurs	état, fixations.	85	N

Monte charge livraison IIR 02

4 - PORTES PALIERES

86	Serrures	contacts électriques, verrouillage, état, fixations.	86	S
87	Verrouillage	efficacité.	87	S
88	Déverrouillage manuel	état, fixations, essais.	88	S
89	Anti-déverrouillage	état, fixations, essais.	89	S
90	Ressorts	état, fixations.	90	N
91	Seuils.	état, fixations.	91	S
92	Butées	état, fixations.	92	S
93	Huisserie - Vantaux	état, fixations, aplomb.	93	S
94	Câblettes	état, fixations.	94	N
95	Galets	état, fixations.	95	S
96	Contre-galets	état, fixations.	96	S
97	Rails.	état, fixations.	97	S
98	Patins	état, fixations.	98	S
99	Contrepoids	état, fixations.	99	N
100	Huisserie - Battants	état, fixations, aplomb.	100	N
101	Plaques "Poussez"	état, fixations.	101	N
102	Poignées	état, fixations.	102	S
103	Oculus	état, fixations.	103	S
104	Paumelles	état, fixations.	104	N
105	Ferme-portes	état, fixations.	105	N

5 - PALIERS

106	Boîtier d'appel	état, fixations.	106	O
107	Signalisations	essais.	107	N
108	Afficheurs, indicateurs	état, essais.	108	N
109	Commande Pompiers	niveau de référence, état, fixations, essais.	109	N
110	Phonie Pompiers	essais.	110	N
111	Appel prioritaire	essais.	111	N

6 - CABINE

112	Boîte à boutons	état, fixations, signalisations, essais.	112	N
113	Synthèse Vocale	état, essais.	113	N
114	Alarme sonore	essais.	114	N
115	Interphonie	état, fixations, essais.	115	N
116	Tri phonie	état, fixations, essais.	116	N
117	Cellule bord sensible	état, fixations, essais.	117	N
118	Eclairage	état, fixations.	118	O
119	Contact choc	état, fixations, essais.	119	N
120	Eclairage de secours	état, fixations, essais.	120	N
121	Porte cabine - Rails - Seuil.	état, fixations, aplomb des vantaux.	121	N
122	Instructions	état, fixations.	122	O
123	Accessoires	état, fixations.	123	N
124	Signalisations	état, fixations, essais.	124	O
125	Confort	bruits, coulissement.	125	S
126	Précision d'arrêt	essais.	126	S
127	Contact à clé pompier	essais.	127	N

Monte charge livraison IIR 02

8 - PARTICULARITES POUR HYDRAULIQUE

128	Centrale	aspect. Centrale en cuvette.	128	O
129	Fuites	vérin et raccord de vérin.	129	S
130	Fuites (suite)	état des canalisations hydraulique, distribution.	130	S
131	Huiles	état, niveau, vidange du bac de récupération.	131	S
132	Réserves	hautes et basses.	132	S
133	Taquets antidérive	vérifier.	133	N
134	Purges	effectuer.	134	N
135	Crépines	état.	135	N
136	Sécurités	surpression, valve parachute, pression.	136	N
137	Sécurités (suite)	dépannage manuel, iso nivelage, surcharge.	137	N
138	Confort	vitesse nominale, bruits, coulissement.	138	S
139	Confort (suite)	démarrage, ralentissement, confort à l'arrêt, nivelage.	139	S